MANUALE UTENTE

Analyser v2 Banco flussaggio Turbocompressori









INTRODUZIONE

Il VNT v2 di TurboClinic è il più evoluto strumento di regolazione della geometria variabile dei turbocompressori con attuatori pneumatici o elettronici. Esso definisce la posizione corretta delle palette della geometria variabile e di conseguenza il corretto flusso d'aria minimo e massimo del turbocompressore.


Con il banco VNT v2 è possibile verificare la depressione degli attuatori pneumatici e controllare inoltre gli attuatori elettronici, poiché il VNT v2 integra già tutte le funzioni del dispositivo EAT (Electronic Actuator Tester) v2.

L'adozione della "visione artificiale" per la regolazione dell'attuatore pneumatico è una caratteristica tecnologica esclusiva di TurboClinic. L'ergonomia e il suo design innovativo fanno del VNT v2 il dispositivo più tecnologicamente avanzato presente sul mercato.

Analogamente a quanto realizzato per le altre attrezzature, TurboClinic ha inoltre sviluppato un software semplice e intuitivo che, grazie a video dettagliati, può fornirvi una migliore assistenza durante la fase di regolazione.

Il database VNT v2 comprende centinaia di codici di turbocompressori e, collegando lo strumento alla rete internet aziendale, è possibile usufruire dei nostri continui aggiornamenti. Grazie alle funzionalità di rete del VNT v2, TurboClinic può garantirvi assistenza tecnica online immediata ed efficiente.





SCHEMA \ VNT v2

VNT v2 \\ Parte

anteriore


- All Connessione per attuatori a depressione
 1\ Connessione per attuatori elettrici
 3\ Pulsante di Arresto d'Emergenza
 4\ Touch screen da 17"
 5\ Pulsante ON/OFF
 6\ Vassoio portautensili



VNT v2 \\ Retro

- 7\ Spina di collegamento del cavo di alimentazione alla rete da 230V-50Hz 8\ Spina di collegamento del cavo di rete* al connettore RJ45 della rete LAN 9\ Raccordo di alimentazione dell'aria (obbligatorio per collegare l'alimentazione dell'aria ad un lubrificatore esterno dell'olio e un filtro dell'aria)* 10\ Spurgo

* Non compreso



BARRA DEGLI STRUMENTI



- 1\ Pulsante di Arresto d'Emergenza:
- \ Verificare se il pulsante di Arresto d'Emergenza è disinnescato girandolo verso destra;



2\ Per accendere il VNT v2, premere il pulsante ON/OFF una volta sola;



3\ Per spegnere, premere il pulsante ON/OFF una volta sola.



\ Barra degli strumenti.



- 1\ "Menu Principale":

- Elenco di tutti i test eseguiti dal VNT; \Spia di collegamento; \Spia indicante che il dispositivo è pronto all'uso; \Livello del serbatoio di aria compressa.



- 2\ "Seleziona Turbo"
- \ Cerca turbo:
- a\ Aggiungi turbo;
 b\ Modifica turbo;
 c\ Cancella turbo;
 d\ Richiedi turbo.



BARRA DEGLI STRUMENTI



3\ "Impostazioni":

- Seleziona lingua;
- \ Aggiungi operatore; \ Email del destinatario del report; \ Esegui taratura VNT.



4\ "Aggiorna":

Prestare attenzione, qualora sia presente un aggiornamento (1), cliccarvi sopra per aggiornare immediatamente lo strumento; Durante l'aggiornamento (può durare fino a 30 minuti) NON SPEGNERE il VNT - anche se pare essere scollegato – ciò potrebbe DANNEGGIARE seriamente il dispositivo.



5\ "Aiuto":

- Video di supporto tecnico;

\ Video di supporto tecnico;
\ Pannello diagnostico (connessioni, condizione di
deposito, apparecchio fotografico);
\ Disclaimer;
\ Test di tenuta del serbatoio – questa verifica consente
all'utente di controllare se la pressione interna dell'aria si
mantiene stabile - senza perdite - monitorando
la pressione dell'aria per un periodo di tempo di 120
secondi.



6\ "Statistiche":

\ Test eseguiti – un elenco di tutti i test eseguiti per ogni turbina;



7\ Icona Turboclinic:

\ Indicare se l'apparecchio è collegato o no; 7,1\ Non connesso;



7.2\ Connesso.

TARATURA

Si deve eseguire la taratura automatica prima di utilizzare il VNT v2 per la prima volta. Andare al menu "Impostazioni":



1\ Premere "Impostazioni":



2\ Premere "Test di Taratura":





- 3\ Premere "Continua":
- 4\ Utilizzare la Piastra di Taratura per il Test di Taratura; \ Prestare attenzione alle perdite;



5\ Premere "Tarare con Serraggio Piastra";





- 6\ Premere "Continua":
- 7\ Rimuovere la Piastra di Taratura;



8\ Premere "Taratura Senza Piastra";



TARATURA



9\ Premere "Continua" per verificare la taratura;



- 10\ Eseguire il "Test di Flusso Minimo" con il serraggio della piastra:
- \ Usare la Piastra di Taratura per il "Test di Flusso Minimo", \ Prestare attenzione alle perdite;



11\ Premere "Avvia il Test":



12\ Premere "Menu Principale":



- 13\ Rimuovere la Piastra di Taratura;
- 14\ Eseguire il "Test di Flusso Massimo" senza la piastra:



- 15\ Premere "Avvia il Test":
- 16\ Entrambi i risultati dovrebbero essere OK.



CONNESSIONE INTERNET

Per controllare se lo strumento è connesso a Internet, verificare se l'icona TurboClinic - in basso a destra sullo schermo – è nera. Se è rossa la connessione è assente.



1\ Non connesso;



2\ Connesso.

INSTALLAZIONE DI TURBOCOMPRESSORI CON ATTUATORE A DEPRESSIONE

- 1\ Connessione a depressione;
- 2\ Utilizzo del tubo d'Aspirazione;



- 3\ Base di supporto del turbo;
- 4\ Utilizzo del corretto adattatore per piastra metallica; \Prestare attenzione alle perdite;



5\ Connessione dell'attuatore a

INSTALLAZIONE DI TURBOCOMPRESSORI CON ATTUATORE ELETTRICO



- 1\ Base di supporto del turbo;
- 2\ Utilizzo del corretto adattatore per piastra metallica; \ Prestare attenzione alle perdite;



- 3\ Connessione attuatore elettrico;
- 4\ Utilizzare il cavo idoneo per l'attuatore
- in esame: \ Cavo REA/SREA; \ Cavo VDO VAG; \ Cavo Universale;



5\ Connessione per attuatori elettrici.

1\\ Seleziona Turbo



1,1\ Premere "Seleziona Turbo"



1.2\ Scegliere il turbo che si preferisce;



1.3\ Verificare che il nome del turbo compaia in alto a sinistra sullo schermo;



1.4\ Tornare al "Menu Principale". Premere "Menu Principale";



1.5\ Bloccare la ruota del compressore. Usare il Braccio per bloccare la ruota del compressore.



2\\ Prova di Tenuta



\ Verificare la presenza di perdite nel turbocompressore o nel collegamento con il turbocompressore e i difetti della geometria;



2.1\ Regolare manualmente la geometria in modo che sia il più possibile chiusa. Se necessario, rimuovere/estrarre il dado di regolazione;



2.2\ Premere "Prova di Tenuta":



2,3\ Premere "Avvia il Test":



\ II test può non andare a buon fine per i seguenti motivi:
a\ Perdita tra gli adattatori della piastra metallica;



b\ Perdita tra la cartuccia e lo scarico;



c\ Assenza di geometria: \ Specifiche diverse dall'originale (x, y).

3\\ Flusso Minimo



3.1\ Andare a "Flusso Min.";



3,2\ Premere "Avvia il Test":



Agire in base al risultato:

Se compare la freccia sul lato sinistro della striscia verde, la geometria è troppo chiusa – aprire quindi la geometria;
Se compare la freccia sul lato destro della striscia verde, la geometria è troppo aperta - chiudere quindi la geometria.

4\\ Flusso Massimo



4,1\ Andare a "Flusso Max.";



4.2\ Premere "Avvia il Test":

5\\ Test Attuatori



5.1\ Test attuatori per Attuatori a Depressione* o per Attuatori Elettrici **



PER ATTUATORI A

DEPRESSIONE de la company de l



b\ Premere "Avvia il Test" e attendere il grafico;

Actualist Tax

PER ATTUATORI ELETTRICI**

a\ Premere "Avvia il Test" e attendere il grafico;

6\\ Tester di Perdite d'Olio*

*Solo per clienti con quest'opzione.



6.1\ Premere "Prova di Tenuta dell'Olio";



6.2\ Tester di Tenuta dell'Olio - per ulteriori informazioni consultare il Manuale Utente del Tester di Tenuta dell'Olio.

7\\ Stampa Report



- 7\ Stampa report:
- \ Premere "Stampa Report";



7.3\ "Invia Report" – in questo report sono contenute soltanto informazioni circa il superamento o il mancato superamento del test dei turbocompressori.



- \ Compilare i campi; \ Scegliere l'email; \ Scegliere tra "Invia Report Dettagliato" o "Invia Report";



7.2\ "Invia Report Dettagliato" – in questo report sono contenute soltanto informazioni dettagliate sul test del turbocompressore;

COLLAUDO \ **\ATTUATORI ELETTRONICI**

1\\ Test ACM



1.1\ Collegare il cavo al VNT;



1.2\ Collegare il cavo all'attuatore;

\ Scegliere il cavo idoneo per l'attuatore collaudato – Cavo REA/SREA Cavo/ VDO VAG Cavo Universale;



1.3\ Selezionare "Test ACM":



1.4\ Per scegliere l'attuatore da collaudare:

Al Per scegliere l'attuatore un attuatore in modo rapido ed efficiente, scegliere "Rilevamento Automatico";
- Prestare attenzione poiché il test di Rilevamento Automatico non si può eseguire con il Cavo Universale;
b\ Per scegliere un attuatore dall'elenco esistente, selezionare "Scegli dall'elenco";
c\ Per usare l'attuatore del turbo che è già in fase di verifica, scegliere "Usa turbo selezionato".



1.5\ Scegliere il test da eseguire:



a\ Test Manuale: Quest'opzione si usa se si desidera verificare la traiettoria dell'attuatore in modo manuale scegliendo la sua posizione;



COLLAUDO \ \ATTUATORI ELETTRONICI




b\ Test Automatico: Questo test si può eseguire con o senza l'attuatore collegato al turbocompressore (il risultato dell'analisi comparirà al termine del test);



c\ Ciclo di Prova: Questo test consente all'utente di scegliere la velocità ciclica dell'attuatore per verificarne il corretto funzionamento.

		-
		-
	<u></u>	
	_	
	_	
NOTE		
		NOTE







www.turboclinic.com

15 / 06 / 2015

